

## BICICLETA PLEGABLE NAGOYA

Antes de usar por primera vez su bicicleta, asegúrese que haya sido desplegada y ajustada correctamente.

Verifique que todos los bloqueos estén cerrados adecuadamente.

### INSTRUCCIONES DE DESPLIEGUE

#### 1. Desplegar el cuadro

- a. Desplegar la bicicleta cerrando la bisagra del cuadro (fotos 1 y 2)
- b. Sujetando firmemente el cuadro, llevar la traba de cierre para bloquear la bisagra. (foto 3)



foto 1



foto 2



foto 3

## 2. Desplegar y ajustar el stem y el manillar

- Llevar el stem hasta su posición vertical (fotos 4 y 5)
- Abrir el cierre (foto 6), llevar hacia abajo el stem hasta accionar la traba de seguridad, asegurándose de que el mismo no se mueva. (foto 7)
- Llevar la manija del cierre hacia arriba para bloquear la bisagra. (foto 8)



foto 4



foto 5



foto 6



foto 7



foto 8

El stem posee un cierre rápido para regular la altura del manillar

## 3. Desplegar los pedales

- Sujetar firmemente y girar hacia afuera (fotos 9 y 10)
- Repetir el procedimiento con el otro pedal



foto 9



foto 10

Antes de utilizar la bicicleta, verificar que ambos pedales hayan quedado bien sujetos en su posición horizontal, correctamente ajustados y sin juego. De otra manera, puede desgastarse la rosca, dejándola inutilizable.

## 4. Ajustar el asiento

- a. Abrir el cierre rápido del caño portasilla (foto 11)
- b. Ajustar la altura del asiento hasta la posición deseada, respetando las marcas de seguridad indicadas en el portasilla y ajustar el cierre rápido. Verificar que el asiento haya quedado ajustado, sin movimiento alguno, tratando de girar el mismo en ambos sentidos (foto 12)



foto 11



foto 12

## INSTRUCCIONES DE PLEGADO

### 1. Bajar el asiento

- a. Abrir el cierre rápido del caño portasilla (foto 13)
- b. Mover el asiento a la posición más baja indicada en las marcas de seguridad del caño portasilla y ajustar el cierre rápido para asegurarlo. (foto 14)



foto 13



foto 14

## 2. Plegar los pedales

- Presionar el pedal contra el eje de la bicicleta (foto 15)
- Empujar hacia adentro (foto 16)
- Repetir el procedimiento con el otro pedal



foto 15



foto 16

## 3. Plegar el stem y el manillar

- Abrir el cierre (foto 16), llevar hacia arriba la traba de seguridad liberando así la bisagra del stem y empujar del mismo hacia arriba. (foto 17)
- Plegar la potencia hacia el lado izquierdo de la bicicleta, de manera que el manillar quede junto a la rueda delantera. (foto 18)
- Una vez plegado, vuelva a cerrar el cierre para evitar roturas. (foto 19)



foto 16



foto 17



foto 18



foto 19

## 4. Plegar el cuadro

- Abrir la traba de seguridad. (foto 20)
- Proceder a plegar la bisagra dejando el manillar entre las ruedas. (foto 21)



foto 20



foto 21